



Инструкции по монтажу

(Для **концевого** переходника и понижающего **концевого** переходника)

1. С усилием вставить торец обжимной втулки переходника в корпус арматуры.
2. Надеть поверх выточенной обжимной втулки только гайку (без обжимных колец).
3. Завернуть гайку гаечным ключом до ощутимого увеличения усилия затяжки. Подтянуть до упора. (Затягивать не более чем 1 и 1/4 оборота. Не устанавливать обжимные кольца).
4. Вставить конец патрубка в узел Gyrolok фирмы «Хоук». Следовать стандартным инструкциям по монтажу Gyrolok фирмы «Хоук» на странице 60.

Понижающий концевой переходник PC

соединяет два дюймовых отверстия

Номер детали *	Т Нар. Ø трубы	Тх Пониж. нар. Ø трубы	Размер—дюймы			
			A	C	E min	L
2PC1 []	1/8	1/16	.84	.25	.03	.47
4PC1 []	1/4	1/16	.95	.38	.03	.56
4PC2 []	1/4	1/8	1.06	.38	.06	.66
6PC2 []	3/8	1/8	1.16	.50	.09	.70
6PC4 []	3/8	1/4	1.22	.50	.13	.78
8PC4 []	1/2	1/4	1.47	.69	.13	.77
8PC6 []	1/2	3/8	1.55	.69	.25	.83
12PC8 []	3/4	1/2	2	.94	.33	1.14

Понижающий концевой переходник PC

соединяет два метрических отверстия

Номер детали *	Т Нар. Ø трубы	Тх Пониж. нар. Ø трубы	Размеры в мм			
			A	C	E min	L
6PC3 []MM	6	3	28.1	9.3	2.1	18.1
8PC6 []MM	8	6	29.4	11.2	4.4	19.2
10PC6 []MM	10	6	31.1	13.2	4.4	19.7
10PC8 []MM	10	8	31.5	13.2	6.4	20.0
12PC6 []MM	12	6	43.5	17.5	4.4	25.8
12PC8 []MM	12	8	44.0	17.5	6.4	21.0
12PC10 []MM	12	10	44.0	17.5	7.5	21.5
16PC12 []MM	16	12	52.0	20.7	9.2	27.0
18PC16 []MM	18	16	52.0	24.0	12.7	31.0
22PC18 []MM	22	18	55.0	27.5	16.0	30.0
25PC18 []MM	25	18	59.0	32.0	16.0	30.0